



Rezultate perfecte, fără efort

Acest cuptor cu Gătire asistată este prevăzut cu o colecție generoasă de rețete, pentru gătire fără efort. De asemenea, este prevăzut și cu un senzor de gătire, care măsoară temperatură din interiorul preparatului pentru mai multă precizie.

Beneficii & caracteristici


Gătirea asistată - scurtătura către perfecțiune

Gătirea asistată este ajutorul dvs. în bucătărie. Alege o categorie de preparat din meniu, iar cuptorul se va ocupa de toate setările pentru rezultate delicioase de fiecare dată. Puteți alege chiar și nivelul de gătire a fripturilor preferate. În plus, nu trebuie să vă faceți griji în privința siguranței, deoarece acest cuptor

- Cuptor incorporabil
- Cuptor multifuncțional cu element de încălzire sub forma de inel
- Clasa de energie cuptor: A++
- Funcții gătire cuptor: Au gratin, Încălzire jos, Coacere pâine, Gătire conventională / tradițională, Dezghetare, Dospire, Alimenta congelate, Grill, Menținere la cald, Coacere umedă cu ventilație, Setare pizza, Încălzire platou, Conservare alimente, Gătire înceată, Gătire cu ventilație, Grill turbo
- Inox antiamprente
- Cavități cuptor cu 3 niveluri de coacere
- Cuptor cu încălzire rapidă
- Proba de carne
- Cuptor cu autocurățare PYROLUXE® și notificare automată
- Propunere automată a temperaturii de gătire
- Funcție de memorie pentru a reține cele mai utilizate setări
- Programe automate în funcție de greutate
- Reglare electronică a temperaturii
- Funcție pentru siguranța copiilor
- Funcție de oprire automată pentru siguranță
- Indicator caldura reziduală
- Control prin atingere
- Cuptor cu afișaj în mai multe limbi
- Funcții electronice cuptor: Indicator temperatura reală (°C), Indicații caldura reziduală (°C), Utilizare caldura reziduală, Service info, Întrerupere display pe timpul zilei, Temperatura propusă, Timpul zilei, 160 variety of pre-set cooking programmes "Assist" (weight/food sensor), 3 Favorites, 3 cicluri curățare pirolitică, 30 limbi, Semnal sonor, App control, Oprire automată de siguranță doar pentru cuptor, Ceas cu volum ajustabil, Check Result (Finish Assist by remaining 10% duration), Child lock (in off mode), Reamintire curățare, Clock style in standby (2 versions), Conectivitate, Cooking with Duration, Cooking with End Time and Duration, Mod demonstrativ cu cod, Luminozitate ajustabilă ecran, Display Full colour TFT touch 95x35mm, Reglare electronică a temperaturii, Închidere electronică a ușii, Încălzire rapidă - selectabil, Senzor mâncare, Senzor mâncare cu oprire automată, Senzor mâncare cu indicator temperatura miez, Food sensor time estimation, Menținere caldura 65 °C prelungită cu LTC și set FS, Sunet taste&alarma/activare/dezactivare tonuri de eroare (cu excepția Pornit/Opriți), Limbi/Display text, Întrerupător principal, Memory day time 3 days, Avertizare sfârșit de program, Oven light on/off selectabile (menu + direct access button), Pyrolytic cleaning (3 cycles: quick, normal, intense)
- Lumina halogen cuptor

Gătire conectată pentru mai mult control în bucătărie

Aveți propriul asistent personal în bucătărie cu funcția Gătire conectată. Controlați setările cuptorului, inclusiv durata și temperatura, de pe dispozitivul mobil. Găsiți inspirație pentru rețete și sfaturi legate de modul de preparare. Sau folosiți-o pentru a urmări preparatul din altă cameră.



Rezultate perfecte cu Senzorul de gătire

Datorită Senzorului de gătire al acestui cuptor puteți măsura temperatura zonei de mijloc a preparatului dvs., în timpul procesului de gătire. Așadar, veți obține rezultate perfecte de fiecare dată.



Gătire intuitivă la cuptor. Cu afișajul EXCite Touch Display

Afișajul EXCite Touch oferă acces la o varietate mare de funcții ale cuptorului pentru fiecare fel de mâncare. În plus, simplifică reglarea temperaturii cuptorului și a timpilor de gătire. Și oferă feedback direct, cu evidențierea celor mai importante informații.

Un cuptor care se curăță singur

Cu o simplă activare a funcției de curățare pirolitică, murdăria, grăsimea și reziduurile de alimente din cuptor sunt transformate în cenușă, pe care o puteți șterge cu ușurință cu o lavetă umedă.

